

Windows 1. 開始/執行磁碟工具→diskmgmt.msc
开始/运行 -> diskmgmt.msc
2. 依據提示進行初始化磁碟動作
根据提示对硬盘进行初始化



Mac 1. 應用程式/工具程式→磁碟工具程式
应用程序/实用工具 -> 磁盘工具
2. 選擇Mac OS Extended (HFS+)格式
选择Mac OS Extended (HFS+)格式



欲了解更多信息，請參考我們的網站
<http://www.akitio.com/information-center/formatting-external-hard-drives>

正面

藍燈=電源啟動
蓝灯=电源启动

綠燈恆亮=正常工作中
绿灯常亮=正常工作中

綠燈關閉=未安裝硬碟或未連接電腦
绿灯关闭=未安装硬盘或未连接电脑

綠燈閃爍=數據讀寫中
绿灯闪烁=数据读写中

緩慢閃爍(間隔500ms)=硬碟損壞
缓慢闪烁(间隔500ms)=硬盘损坏

快速閃爍(間隔125ms)=RAID1重建中
快速闪烁(间隔125ms)=RAID1重建中

背面



注意:
變更RAID模式要求格式化硬碟時，先確保現有資料皆備份
变更RAID模式要求格式化硬盘，首先确保现有所有资料备份

USB 3.0
USB 3.0 連接埠
USB 3.0 端口

eSATA
eSATA 連接埠
eSATA 端口

DC 12V
電源座
电源接口

安全鎖插槽
安全锁孔

ON/OFF
ON/OFF 開關
ON/OFF 开关



鐵甲武士 U3e
铁甲武士 U3e
NT2 U3e

CH-T 說明手冊
CH-S 说明手册

E15-57901AA021
9/8/2012-v1.0



© 2012 by AKITIO - All Rights Reserved

本使用手冊裡的內容經過仔細確認與校對，以確保內容正確無誤。如果使用手冊的內容有其它的錯誤，AKITIO 不負任何責任，並且保有對本產品的規格及外觀改變而不另行通知的權力。使用手冊中的圖示僅供參考，以實際產品為準。如果說明書中的描述與實際產品不同或是有所差異，AKITIO 不負任何責任。本公司依著作權法，享有及保留一切著作之專屬權力，未經本公司同意，不得就本使用手冊改編、翻印或仿製之行為。

